

Version 1.30

## Contenu

Introduction
Installation et connexion
Connexion TCP3
Connexion Bluetooth (Android seulement)
Vérifier la connexion
Tableaux de bord configurables7
Thèmes9
Liste des données disponibles10
Ecran carte11
Ecran départ de course12
Ecran WP14
Ecran Ancre16
Ecran Microboard Tactique
Alarmes19
Liste des alarmes19
Configuration19
Gestion des alarmes20

## Introduction

qtVIm Companion est une application conçue pour fonctionner avec la version complète de qtVIm sur PC ou mobile, agissant comme un serveur. qtVIm Companion ne peut pas fonctionner sans qtVIm. La connexion se fait via TCP (WIFI) ou bien via Bluetooth (Android seulement).

Sur Android, qtVlm Companion est d'abord conçu pour fonctionner sur une montre Android (Android Wear), mais peut également être utilisée sur un téléphone ou une tablette Android.

Sur iOS seuls les iPads et les iPhones sont supportés.

Il reçoit et peut afficher plus de 30 données venant de qtVIm, et possède 4 fonctions spéciales : Carte, Ancre, WP et Départ de course.

Une fois qu'une connexion a été établie avec qtVlm, toutes les fonctionnalités sont disponibles pendant **1 heure**. Une fois cette période d'essai terminée, il faut acheter l'application pour pouvoir continuer à l'utiliser. Une licence Android est utilisable sur tous vos appareils Android, et une licence iOS est utilisable sur tous vos appareils iOS.

### Installation et connexion

Une fois installée sur un appareil Android, l'utilisateur doit définir quel type de connexion va être utilisée pour communiquer avec qtVlm. Le transfert de données ne commence que lorsque l'acquisition NMEA est activée dans qtVlm, ou bien si qtVlm est en mode Simulation. L'option « qtVlm Companion » doit être sélectionnée dans qtVlm pour activer l'envoi des données. Si les unités ne sont pas également transmises, le Companion aura plus de place pour afficher les données, et donc les chiffres seront plus gros.

#### **Connexion TCP**

Ce type de connexion est disponible sur toutes les plateformes. Il convient d'aller dans l'écran de configuration qtVIm, onglet « Bateau et Instruments », d'activer l'interface avec le Companion et de préciser le numéro de port (par défaut 5010).

Affichag Bateau et Instruments Connexions NI	MEA AIS Cartes Couleurs	Routes Grib Internet	Avancé		
Calcul de l'estime C En temps 40 min En nombre de vacations 12 vac En distance 100 nm	Style d'estime	Trace Lissage de la trace A Vitesse du replay	ucun •		
Durée d'une vacation 5 min 5 Centrage automatique	rHistogrammes (appui long po	ur afficher)			
COG IZ SOG IZ VMC IZ TSP IZ PPC TWD IZ TWA IZ TWS IZ AWA IZ AWS CTW IZ STW IZ CSICD IZ DPH IZ PRE Pression par capteur interne	☑ SOG 30 min ♥ ☑ □ VMC 30 min ♥ □ □ TSP 30 min ♥ □ Thème ChartThemeDark	2 TWS 30 min AWS 30 min STW 30 min	□ PPC 30 m ☑ TWD 10 m □ CS 30 m	in ♥ ☑ DPH in ♥ ☑ PRE in ♥	30 min 🗢 30 min 🗢
Envoyer données Performances aux instrument Lissage des données	Is NKE ☑ Envoyer données Pe aux instruments Ray	rformances marine			
Vitesse bateau 4 Cap bateau 4 Vitesse vent 1 Direction vent 1					
Port TCP 5010 S Bluetooth Envoyed	r les unités				

Sur le Companion il faut aller dans les paramètres, puis préciser l'adresse IP de la machine qtVIm et mettre le même numéro de port.



#### **Connexion Bluetooth (Android seulement)**

Il est également possible de connecter le Companion sur qtVlm via Bluetooth. **Ce type de connexion** n'est pas possible si qtVlm s'exécute sur une ancienne version de Windows ou sur iOS, ou si le Companion est installé sur iOS.

Les appareils doivent préalablement être appairés pour que la connexion Bluetooth soit possible. Sur MacOS il est également nécessaire de laisser l'écran de configuration ouvert pendant la phase de reconnaissance.

Sur certains appareils Android, il est nécessaire de décocher l'option « Recherche d'appareils à proximité pour obtenir une connexion fluide.

Sur qtVlm il faut que l'interface avec le Companion soit activée et que le type de connexion soit « Bluetooth ».

Affichag Bateau et Instruments Connexions N	MEA AIS Cartes Couleurs R	Routes Grib Internet	Avancé			
Calcul de l'estime	Style d'estime	Trace				
O En temps 40 min 🖨	Basée sur la vitesse	Lissage de la trace A	ucun			
En nombre de vacations 12 vac	O Basée sur TWA (grib)					
O En distance 100 nm	O Basée sur CTW (grib)	vitesse du replay	20 🤤			
Durée d'une vacation 5 min 🗘						
Centrage automatique						
Instruments	Histogrammes (appui long pour	afficher)				
	🗹 SOG 30 min 🖨 🗹 T	TWS 30 min 🗘		30 min 🌲	🗹 DPH 🛛 30 min 🗘	
☑ TWD ☑ TWA ☑ TWS ☑ AWA ☑ AWS ☑ CTW ☑ STW ☑ CS/CD ☑ DPH ☑ PRE	🗆 VMC 30 min 🗘 🗆 A	AWS 30 min 🗘	I TWD	10 min 💲	PRE 30 min 🗘	
	🗆 TSP 30 min 🖨 🗆 S	STW 30 min 🗘		30 min 🗘		
Pression par capteur interne						
□ Verrouiller positions et tailles	Thème ChartThemeDark					
Envoyer données Performances aux instrumen	s NKE 🗹 Envoyer données Perfo aux instruments Rayma	ormances arine				
Lissage des données						
Vitesse bateau 4 Cap bateau 4						
Vitesse vent 1 Direction vent 1						
dtVIm Companion						
Port TCP 5010  Sluetooth  Envoye	r les unités					

Du côté du Companion il faut bien sur également demander une connexion « Bluetooth ».



A noter que pour revenir à l'écran précédent, il faut effectuer un **balayage de la gauche vers la droite**.

#### Vérifier la connexion

Si le Companion ne peut pas se connecter à qtVlm, l'icône en haut apparait en rouge.



Dans ce cas il convient de vérifier que :

- qtVlm est lancé et l'acquisition NMEA est activée (ou bien le mode Simulation).
- L'interface avec le Companion est bien activée dans les paramètres qtVlm->Instruments.
- Si la connexion se fait par TCP, vérifier l'adresse IP de la machine et le numéro de port.
- Si la connexion choisie est « Bluetooth », vérifier que les 2 appareils sont appairés et connectés. Sur MacOS laisser l'écran de configuration Bluetooth ouvert.

Une fois la connexion établie avec qtVlm, l'icône du haut passe en vert :



## Tableaux de bord configurables

Vous pouvez configurer 3 tableaux de bord, numérotés de 1 à 3 :



Si un tableau de bord n'est pas encore configuré, sont numéro apparait en noir, et sinon en vert. Pour activer ou configurer un tableau de bord, appuyez dessus une fois pour le déplacer au centre de l'écran, puis une deuxième fois pour l'appeler.

Configurons par exemple le numéro 3:



Ici nous avons le Companion tournant sur une montre Android, l'écran est petit et seulement 4 données peuvent être choisies. Le nombre de données pour un tableau de bord dépend de la taille de l'écran, voici par exemple la même chose sur une tablette avec un grand écran :

VMC	VMC	VMC	VMC	VMC	VMC	VMC
NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA
VMC	VMC	VMC	VMC	VMC	VMC	VMC
NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA
VMC	VMC	VMC	VMC	VMC	VMC	VMC
NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA
VMC	VMC	VMC	VMC	VMC	VMC	VMC
NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA	AIS_CPA
VMC NONE	VMC NONE AIS_CPA	VMC NONE AIS_CPA	VMC NONE AIS_CPA	VMC NONE AIS_CPA	VMC NONE AIS_CPA	VMC NONE AIS_CPA

Une fois le tableau de bord configuré, les données choisies s'affichent à chaque fois que vous appelez cet écran. Vous pouvez changer quelles données sont affichées via l'icône paramètre en haut de l'écran.



Il n'est pas obligatoire de configurer toutes les données, l'écran s'adaptant automatiquement.



Chaque donnée peut également l'afficher sous forme d'histogramme, en appuyant sur la valeur numérique :



#### Thèmes

Il y a deux thèmes disponibles pour afficher les données, noir sur blanc ou blanc sur noir



# Liste des données disponibles Il y a 39 données émises par qtVIm :

AIS_CPA	Distance de croisement AIS la plus critique
AIS_TCPA	Temps avant le croisement de la cible AIS la plus critique
ATP	Température de l'air
AWA	Angle vent apparent
AWS	Vitesse vent apparent
CD	Direction du courant
CNM	Cap vers la prochaine marque
CS	Vitesse du courant
COG	Cap sur le fond
CTW	Cap sur l'eau
DNM	Distance de la prochaine marque
DPH	Profondeur
GWD	Ground Wind Direction (direction du vent sur la terre)
GWS	Ground Wind Speed (vitesse du vent sur la terre)
HDG	Cap Compas
PCH	Tangage (angle)
PPC	% de la vitesse par rapport à la vitesse polaire théorique
PRE	Pression
P_BWA	Meilleur angle de remontée ou descente du vent d'après la polaire
P_BWS	% Vitesse polaire pour P_BWA
P_CHDG	Cap meilleur CMG vers le WP actif
P_CTSP	Vitesse meilleur CMG vers le WP actif
P_NTH	Cap après la marque
P_PPC	% de la vitesse par rapport à la vitesse cible
P_PST	% Vitesse directement vers le WP actif
P_VHDG	Cap VMG théorique par rapport au vent
P_VTSP	% Vitesse VMG théorique par rapport au vent
ROL	Angle de gite
RPM	Rotation par minute du moteur
SAIL	Voile théorique
SOG	Vitesse fond
STP	Température de l'eau
STW	Vitesse sur l'eau
TSP	Vitesse cible en % sur le prochain WP
TWA	Angle vent vrai
TWD	Direction vent vrai
TWS	Vitesse vent vrai
VMC	Vitesse de rapprochement du WP
XTE	Cross Track Error (Distance à une route prévue)

## Ecran carte

En sélectionnant l'écran Cartes, vous affichez sur le Companion ce qui est affiché dans qtVlm.



Cet écran est le seul à disposer d'un bouton retour, puisque vous pouvez utiliser vos doigts pour déplacer la carte.

Vous pouvez zoomer ou déplacer la carte de la façon habituelle et vous pouvez également poser un POI ou bien un MOB (Homme à la Mer). Il est également possible de recentrer le bateau sur la carte (double appui), ou de garder le bateau à la même position écran (simple appui).



## Ecran départ de course



Pour pouvoir utiliser le mode départ de course avec le Companion, il faut que qtVlm soit également dans ce mode.

Si ni la bouée ni le comité n'ont été placé, l'écran suivant apparaît :



En utilisant le bouton de configuration en haut de l'écran, vous pouvez placer la bouée et/ou le comité, et également démarrer ou redémarrer l'un des 2 compteurs configurés dans qtVlm.



Quand vous placez la bouée ou le comité, ils sont positionés automatiquement à la position de l'étrave du bateau.

Une fois la bouée et le bateau comité placés (à partir de qtVlm ou du Companion), et un des chronomètres démarré, l'écran départ de course affiche le temps et la distance à la ligne. Les informations en jaune concerne le croisement avec le cap et la vitesse actuels, et les informations en bleu le point le plus proche de la ligne.

L'information centrale montre le « time to burn », c'est-à-dire le temps en trop ou en moins, ou encore la différence entre le décompte et le temps à la ligne en continuant dans cette direction (le point jaune). Si sa couleur est verte le temps est à consommer, si elle est rouge c'est le temps à rattraper.



## Ecran WP

L'écran WP affiche les données relatives au prochain WP et éventuellement au WP suivant, si le bateau est engagé dans une route ou un parcours activé.





Les données jaunes concernent le prochain WP, et les données bleues le WP suivant. On bascule de l'un à l'autre en appuyant sur les icones bleues ou jaunes.



Cette icône en haut de l'écran permet de demander à qtVIm de passer au WP suivant sur la route activée. Si aucune route n'est activée alors la dernière route activée sera réactivée.

En appuyant sur le nom du WP (jaune ou bleu), le Companion affiche l'ETA finale de la route activée



## Ecran Ancre



Si l'ancre n'a pas encore été mouillée dans qtVIm ou dans le Companion, cet écran affiche une ancre permettant de jeter l'ancre à l'endroit de l'étrave du bateau.



Une fois l'ancre positionnée, le Companion affiche l'ancre au centre de l'écran, un cercle représentant la distance d'alarme telle que configurée dans qtVIm, et la position du bateau dans ou en dehors de ce cercle.



# Ecran Microboard Tactique







Cet écran affiche le microboard tactique de qtVIm, avec les données suivantes :

## Alarmes

Le Companion peut recevoir des alarmes émises par qtVlm. Il ne calcule pas les alarmes lui-même et donc il ne peut signaler que des alarmes configurées et activées dans qtVlm.

Liste d	es didiffies
AIS	Alarme AIS (CPA ou TCPA tels que configurés dans qtVlm)
ANC	Alarme Ancre
TWA	Alarme angle de vent réel
TWS	Alarme vitesse de vent réel
AWA	Alarme angle de vent apparent
AWS	Alarme vitesse vent apparent
COG	Alarme Cap sur le fond
SOG	Alarme Vitesse sur le fond
DNM	Alarme Distance au prochain WP
PPC	Alarme Efficacité polaire
CS	Alarme Vitesse du courant
PRE	Alarme Pression atmosphérique
DPH	Alarme Profondeur
MMSI	Alarme apparition de MMSI tels que configurés dans qtVIm
XTE	Alarme Cross Track Error (distance à une route prévue)
COAST	Alarme de distance aux traits de côte
HEEL	Alarme angle de gite
GPS	Alarme si perte de fix GPS
INET	Alarme si la connexion Internet est disponible
RADIO	Alarme si entrée dans une zone Radio obligatoire
CONE	Alarme détection de dangers carte vectorielle
TIME	Alarme sur une date/heure.
LAY	Alarme sur temps restant avant layline

#### Liste des alarmes

#### Configuration

Pour configurer les alarmes dans le Companion, vous devez utiliser l'icône avec un point d'interrogation dans l'écran de configuration générale.



#### Gestion des alarmes

Si une alarme est activée, le bouton du bas devient rouge et affiche le symbole Alarme.



Vous devez alors appuyer sur ce bouton et accepter l'alarme, en choisissant un délai pendant lequel elle sera ignorée.



Vous pouvez également stopper le son de l'alarme, et/ou la vibration. La vibration n'est disponible que sur Android.



Cet écran est également accessible via l'écran de configuration générale, même si aucune alarme n'est active.